


扩展模式操作指导

测试环境:


XP 系统、显示器 2 台、触屏 1 套、主机 1 台

步骤 1: 安装 CAF 插件

双击运行 CAF  Setup_IRTOUCH_CAF ，按照提示操作即可。

步骤 1: 扩展模式设置 (图 1);


右击桌面 / 属性 / 设置 / 选择 2 号显示器 / 勾选将 Windows 桌面扩展到监视器选 / 应用 (图 1)。



(图 1)

步骤 2: 分辨率设置


根据客户需要选择相应分辨率 (图 2);



(图 2)

步骤 3：识别主辅显示器；

识别两个显示器将 1 显设为主显，2 设为辅显；



步骤 4：匹配


1. 打开 IRTouch 位于桌面的驱动程序, 确认系统已经正确识别到一块触摸屏(图 3)



(图 3)

2. 将触摸屏匹配到辅显示器；

打开校准界面 / 点击匹配 / 1 号显示器弹出界面（点击 Enter 键） / 2 号显示器显示界面（点击触屏） / 点击两次 Enter 键（退出）



3. 重启电脑;

4. 校准辅屏;

a. 在 IRTouch 校准界面/点击全屏校准 (图4 图5)



(图4)



(图5)

步骤4: 匹配完成, 重启电脑测试

备注:

1. 设置扩展模式首先安装触屏驱动
2. 主辅屏匹配后必须校准系统才会保存匹配信息;
3. 分辨率更改后对应触屏必须要校准;